

ECOBOOSTER Shower Adapter



Für 1/2"-Anschlüsse

Dichtung im Brauseschlauch entfernen und ECOBOOSTER Shower zwischen Handbrause und Brauseschlauch einsetzen.

Optimaler Wirkungsgrad mit 1-Strahl-Brausen.

Nicht geeignet für drucklose Warmwasserbereiter.